

3 А Б Е Л Ж К И:

1. Включването е към плоча/кованя водопровод и канализация
2. Изкопите с дълбочина над 1,25 м. са с пълно укриване.
3. Големината на тръби за канализация връзка е от най-ниско, разположеният към сградата.
4. Закачането на изкопи е с трамбоване на пласовце.
5. За напичването на кабелни тръби работи да се мада
6. Хоризонталната водопроводна развода, се изпичвава открито по стени и тавани но с топлоизолация от
7. "Аерофлекс",
8. Дължината на тръбите да се вземат от място от водостро- водопроводчик.
9. Водопроводната развода минаваща по външни зидове се топлоизолация с "Аерофлекс", Голмата вода се подсигурява от електрически бойлери.
9. Канализационните вериги излизат над покрива /общи- дани с тръхи, със стандартен износ с шатка или по дърв- нацини като от дървения на канализацията.
10. Отводняването на едноетажен сифони, вани, душови корита и биджета е по пода с PVC Ф 50 тръби под настиклата от
11. Времетраените размер на внагнатите водопроводни тръби да бъде не по-малък от посоченият в чертежите.
12. Освобождаването на санитарните възли е на архитектурал
13. Водочистите и водосточните тръби са по идея на архитекта!

